



生地・パーツを用意

①




※ぬい代を含んだ大きさ(cm)  
周囲にジグザグミシンをかける  
(ポケットは上下にかける)

②




A布2枚を中表に合わせて2cmの  
ところでぬい、さらにぬい代を片方に倒し  
ぬい合わせた部分から1cmのところをぬう

③



B布のポケット口を2cm折り  
ミシンをかける



切り替えポケット付き  
レッスンバッグの  
つくりかた

材料

お好みの布  
(100cm巾) ...60cm



または本体40cm  
ポケット分30cm


カラーテープ  
(約25mm巾) ...38cm×2本



サイドポケットが大きいから  
たくさん荷物が入るから  
とっても便利!

本体をぬう


④



B布をA布に図のように置き  
底になる辺をぬう


A布-1とA布-2の  
つなぎ目にB布を  
ぬいつける

⑤



中表に合わせて両わきをぬう  
ぬい代はアイロンで開く


⑥



カラーテープを1cm差し込んだら  
三つ折りの端をぬってつける


両端から12cmに  
なるところで  
テープをつけよう!

⑦



持ち手を折り上げ  
袋口にステッチ

⑧



しっかりさせる為に持ち手に  
ステッチをする

⑨



対側も同じように  
カラーテープをつけたらひっくり返して  
形を整えアイロンをして完成!!

できあがりっ〜♡